

Lathund för nödanrop – VHF

- Ställ in kanal 16
- Tryck på sändningsknappen och tala rakt in i mikrofonen
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY (3 GGR)
BÅTENS NAMN, BÅTENS NAMN, BÅTENS NAMN (3 GGR)
BÅTENS ANROPSSIGNAL (EX. SD123456)
Avvakta ca 5 sek. utan att släppa sändningstangenten (lås frekvensen) FORTSÄTT SEDAN:
BÅTENS NAMN, BÅTENS ANROPSIGNAL, BÅTENS POSITION.
NÖDLÄGETS ART (Ex läckage, brand)
ASSISTANS SOM BEGÄRS (Ex. bogsering)
ANTAL PERSONER OMBORD
Släpp sändningstangenten och invänta svar från sjöräddningscentral, eller från annat fartyg i närheten.

Om svar uteblir, vänta någon minut och upprepa sedan proceduren från början.

Nödanrop via DSC-Knappen

NÖDANROP VIA DSC-KNAPPEN PÅ RADION

- 1 Lyft locket
- 2 Tryck på den **röda knappen*** tills ljud- och ljusindikering blir fast, ca 5 sekunder
(kan variera mellan olika VHF-radioapparater).

*OBS! På nyare DSC-VHF:er måste man trycka två gånger på den röda knappen för att Distress alert ska skickas iväg (för att reducera antalet falsklarm)